



Programmazione del telecomando

1. Inserire le batterie nel telecomando (non fornite).

(Prima di proseguire leggi sia il punto 2 che il punto 3)

2. Inserire la spina nell'alimentazione.

3. Appena è stata inserita la spina nell'alimentazione, tenere premuto per 4 secondi il pulsante **S+**.

4. I led dell'articolo emettono alcuni lampeggi e la sintonizzazione è completata.

Attenzione: Se la programmazione del telecomando dovesse cancellarsi, ripetere i passaggi dal punto 2.

Programming of the remote controller

1. Insert batteries into the remote control (batteries are not supplied).

(Before continuing, please read both points 2 and 3)

2. Insert the plug into the power supply.

3. After the plug is inserted into the power supply, press and hold the **S+** button for 4 seconds.

4. The article's LEDs will flash a few times and sync is completed.

Warning: If the programming of the remote control should be cancelled, repeat all steps from point 2.